

e a tecla ◀ em ordem crescente. Se não houver nenhum registro, irá aparecer -- End -- no visor.

#### **Função da tecla Saídas (verifica chamadas)**

- Chamadas originadas (aparecerá OUT no visor)

Pressione a tecla saídas e use a tecla ◀ para visualizar as ligações em ordem crescente e a tecla saídas para as decrescentes.


- Chamadas recebidas (aparecerá IN no visor)

Pressione as teclas ◀ e ▶ para visualizar as ligações.

*Obs.: Se não houver nenhum registro, irá aparecer -- End -- no visor.*

Para sair do menu de consulta, pressione as teclas ◀ e ▶ até aparecer -- End -- no visor e pressione apagar. Ou basta aguardar alguns segundos que a saída será automática.

#### **Função da tecla Apagar**

Quando estiver verificando as ligações recebidas ou originadas, ao pressionar a tecla apagar, a ligação será apagada. Se pressionar esta tecla por 2 segundos, todas as ligações recebidas e originadas serão apagadas. Caso deseje manter algum número registrado, selecione-o e pressione a tecla ajustes. Aparecerá no visor  indicando que o número está salvo.

Para desativar esta função, selecione novamente o número e pressione a tecla ajustes.

#### **Função da tecla Discar (retorno de chamadas locais)**

Quando estiver verificando as ligações recebidas ou originadas, ao retirar o fone do gancho e pressionar a tecla discar uma vez, o número que estiver aparecendo no visor será discado. Se pressionar duas vezes, ao fazer a discagem, será acrescentado o número 0 na frente do número.

#### **Função da tecla Ajustes**

Com a tecla ajustes você entra no modo de configuração. O telefone conectado ao identificador deverá permanecer no gancho enquanto você estiver configurando-o.

*OBS.: Pressione a tecla APAGAR para sair do modo menu.*

#### **CONFIGURAÇÕES**

##### **Definir data e hora**

Pressione a tecla ajustes uma vez e o visor exibirá Set 1 Date. Pressione ajustes para confirmar. Aparecerá piscando o ano, que poderá ser alterado com as teclas ◀ e ▶.

Pressione ajustes novamente para definir o mês e repita o mesmo procedimento para alterá-lo. E assim, sucessivamente, para o dia, o formato de hora (12 ou 24h), a hora e os minutos.

Para retornar ao menu principal, pressione apagar.

##### **Definir categoria e código de área**

A cada ligação recebida, o primeiro número que aparece à esquerda no visor corresponde à categoria do chamador.

Pressione a tecla ajustes e, em seguida pressione as teclas ◀ e ▶ até o visor exibir set 2 code. Pressione ajustes, aparecerá no visor Code 1 ----. Pressione as teclas ◀ ou ▶ para ajustar entre 0 a 9 e, depois, digite a categoria e o código de área, confirmando cada dígito com a tecla ajustes. Para configurar outro código de área, Cod 2 ----, siga o mesmo procedimento.

*Obs.: Para melhor utilização da função "Discar", configure na opção Acode ---- o dígito "1" + o DDD Local.*

TABELA PADRÃO DE CATEGORIA DE CHAMADAS DTMF

<i>Dígito</i>	<i>Categoria do assinante chamador</i>
1	Assinante comum
2	Assinante com tarifação especial
3	Equipamento de manutenção
4	Telefone público local
5	Telefonista
6	Equipamento de comunicação de dados
7	Telefone público interurbano
8	Chamada a cobrar
9	Chamada de origem internacional

*Obs.: Quaisquer divergências da tabela de categoria, consulte a sua Operadora.*

##### **Configurar o contraste do visor**

Pressione a tecla ajustes e, em seguida, as teclas ◀ e ▶ até aparecer a opção Set 6 LCD.

Pressione ajustes para entrar nesta opção e altere o contraste com as teclas ◀ ou ▶. Após definido, pressione ajustes para confirmar. Para sair do modo de configuração, pressione a tecla apagar.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação: 4,5 V

Pilhas: 3 AAA

Capacidade de Armazenamento: 100 Chamadas Recebidas e 30 Chamadas Originadas

Identificação de Chamadas: DTMF e FSK

## RESOLVENDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS E SOLUÇÕES
O aparelho telefônico conectado funciona mas não aparece nada no visor.	A polaridade das baterias está incorreta.
Não há tom de discagem no aparelho telefônico conectado.	Tomada com cabeamento incorreto. Retire os cabos e conecte-os conforme o item "Instalação".
O visor está funcionando mas não identifica as chamadas recebidas.	O serviço de identificação não foi ativado, contate a sua Operadora local.
O visor está muito claro e de difícil leitura.	Ajuste o contraste do visor de acordo com as instruções deste manual. Troque as baterias por novas.

## Termo de Garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições ao Senhor Consumidor abaixo identificado:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Número da nota fiscal:

Modelo:

Revendedor:

Data da compra:

Número de série:

1. Este é um produto de uso estritamente doméstico e/ou residencial. A garantia não cobre defeitos decorrentes de uso fora desta especificação.

2. Os aparelhos são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 6 (seis) meses, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 3 (três) meses de garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica unicamente na troca gratuita do produto que apresentar defeito de fabricação por outro novo, não compreendendo a prestação de serviços de conserto. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o produto perde sua garantia. Não há rede de assistência técnica própria a atender estes produtos.

3. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o estabelecimento comercial onde comprou o aparelho, já que este será o único habilitado a realizar sua troca. Todos os custos com deslocamentos, transporte, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

O fabricante se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

03/07

## MINI IDENTIFICADOR DE CHAMADAS KEO K 201



### IMPORTANTE

Para que você tenha a função de identificação de chamadas disponível, é necessário ativar este serviço com a sua Companhia Telefônica.

OBS.: Este aparelho não funciona em Centrais (PABX).

### INSTALAÇÃO

#### Instalação da bateria

Coloque 3 pilhas tamanho AAA no compartimento de bateria que fica na parte de baixo do aparelho, seguindo a indicação da polaridade (+/-).

#### Instalação do telefone

Conecte o fio da linha telefônica na entrada TEL LINE na parte de trás do aparelho. Para conectar um aparelho telefônico ao identificador de chamadas, ligue uma extremidade na entrada do telefone e a outra na entrada PHONE do identificador de chamadas.

Obs.: Para utilizar a função retorno de chamada, é necessário ter um aparelho telefônico conectado ao identificador.

### FUNÇÕES

Funções das teclas ◀ e ▶

A tecla ▶ verifica as ligações recebidas em ordem decrescente