




***Guia do Usuário
KEO K401***



CUIDADOS E SEGURANÇA

- Posicione a chave da fonte de acordo com a rede elétrica local (110 ou 220 V).
- Este telefone não funciona na falta de energia elétrica.
- Não apoie nada sobre o cabo da fonte de energia elétrica do telefone.
- Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos, como computadores, TV, rádios e outros equipamentos eletrônicos.
- Não recarregue a bateria com qualquer outro carregador que não o indicado para esse fim no guia do usuário. O uso de outro carregador pode causar a explosão da bateria.
- Desconecte a fonte do telefone da tomada de energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo; se houver algum dano no cordão da fonte; se for derramado algum líquido sobre a base ou fone.
- Para limpar o telefone use somente um pano macio umedecido em água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.
- Use um pano seco e limpo para limpar os contatos da bateria.
- Evite o uso do telefone perto da água (banheiros, cozinhas ou piscinas).
- Se o telefone for exposto à umidade, desligue-o imediatamente e remova as baterias. Leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.
- Evite o uso do telefone durante uma tempestade.
- Nunca abra o seu telefone, troque ou substitua peças, exceto as baterias.
- As baterias, ao fim de sua vida útil, devem ser entregues a um ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

TECLAS E FUNÇÕES

1. **LED talk/batt low** – lâmpada indicadora de telefone em uso ou de bateria fraca.
2. **m** - Grava ou busca números gravados em uma memória.
3. **v/  /vol** – campanha e controle do volume do receptor (audição).
4. **flash** – utilizado no acesso à serviços oferecidos pela companhia telefônica (270ms - não programável)
5. ***/ tone** – troca temporariamente para discagem tom quando estiver ajustado para pulso.
6. **redial/pause** – disca novamente o último número / acrescenta uma pausa temporária em uma seqüência de discagem.
7. **talk** – atende ou realiza chamadas.
8. **end** – finaliza chamadas / silencia a campanha temporariamente.
9. **SpeedDial** – tecla para discagem rápida.
10. **channel** – seleciona um outro canal para uma recepção mais clara.
11. **find hs** – localiza o monofone.
12. **LED charge / in use** – lâmpada indicadora de carga/em uso.

Instalando a bateria no fone

Siga as instruções abaixo para fazer a correta instalação da bateria no fone.

- 1) Ligue o conector da bateria ao conector do fone. Não force o encaixe, os conectores se encaixam somente de uma maneira.
- 2) Acomode a bateria no compartimento.
- 3) Coloque a tampa do compartimento, fazendo-a deslizar para cima até o seu total encaixe.

Carregando a bateria

- 1) Posicione a chave da fonte de acordo com a rede elétrica local (110 ou 220 V).
- 2) Conecte a fonte ao telefone e em seguida ligue a uma tomada de energia elétrica.
- 3) Coloque a base sobre uma mesa e ponha o fone em carga com o teclado voltado para frente.
- 4) Assegure-se que o indicador **charge/in use** acendeu. Se o indicador não acender, verifique as conexões.
- 5) Carregue o fone por pelo menos 15 a 20 horas antes de conectar a base à linha telefônica.

O telefone possui autonomia da bateria para 8 horas de uso contínuo e 300 horas fora da base sem ser utilizado.

Conectando a linha telefônica

- 1) Ligue uma das pontas do cabo de linha telefônica na parte de trás do aparelho telefônico.
- 2) Ligue a outra ponta do cabo na tomada modular na parede.

Escolhendo o tipo de discagem

A maior parte das linhas telefônicas utilizam a discagem por tom. Porém, algumas linhas ainda utilizam a discagem por pulso. Este telefone pode discar por ambos tipos, tom (ajuste de fábrica) ou pulso. Se a sua linha utiliza a discagem por pulso, siga as instruções abaixo para trocar o modo de discagem:

- Com o fone fora da base, pressione e segure a tecla **flash** até ouvir um tom de confirmação. Pressione a tecla **#** para confirmar. Você ouvirá um bipe de confirmação.
- Se você desejar retornar ao modo de discagem por tom, pressione e segure a tecla **flash** até ouvir um tom de confirmação, então pressione a tecla ***/tone** para confirmar.

Se você não tem certeza do tipo de discagem da sua linha telefônica, faça uma tentativa fazendo uma ligação para alguém. Se a chamada se completar, mantenha dessa forma, caso contrário substitua o modo de discagem de "tom" para o modo "pulso".

USANDO SEU TELEFONE

Realizando uma chamada

Retire o fone da base + *talk* + número desejado.

Atendendo uma chamada

Fone na base: basta retirar o fone da base.

Fone fora da base: pressione *talk* ou qualquer tecla numérica.

Encerrando uma chamada

Pressione a tecla *end* ou coloque o fone na base.

Rediscando para o último número discado

Pressione a tecla *talk* + *redial/pause*.

Ajustando a campainha e o volume de recepção

Campainha

Com o fone fora da base, pressione e segure a tecla *v/Δ* /*vol* repetidamente para escutar duas melodias.

O último tom ouvido completamente será selecionado como tom de campainha.

Volume de recepção

O volume de recepção pode ser ajustado somente durante uma chamada. Use a tecla *v/Δ* /*vol* para selecionar um dos níveis de volume que fica melhor para você. Quando encerrar a chamada, o telefone manterá o ajuste selecionado.

Campainha silenciada temporariamente

Quando receber uma ligação pressione a tecla *end* para temporariamente silenciar a campainha.

O indicador *talk/batt low* ficará piscando.

Para atender a chamada pressione *talk*.

Para encerrar a chamada pressione *end* ou coloque o telefone na base.

Em uma próxima ligação, a campainha tocará normalmente.

Selecionando um canal

Se você perceber interferência enquanto está usando o telefone, troque manualmente o canal por outro em que a recepção esteja melhor.

Esta função funciona somente com o telefone no modo conversação.

Pressione a tecla **channel**.

O indicador **talk/batt low** piscará, indicando que o fone está procurando um outro canal livre.

Localizando o fone

Pressione a tecla **find hs** na base.

O fone emitirá bipes por 60 segundos.

Os bipes cessarão se qualquer tecla for pressionada, se o fone for colocado na base ou se a tecla **find hs** for novamente pressionada.

Os bipes também cessarão se uma chamada for recebida.

Alarme de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telefone está programado para bloquear as funções e economizar energia.

Se o telefone não está em uso o indicador **talk/batt low** piscará nessa situação. Se o telefone está em uso, o indicador **talk/batt low** piscará e bipes serão ouvidos.

Encerre rapidamente sua chamada e retorne o fone à base para recarga.

Discagem por tons temporária

Se a sua companhia telefônica requer discagem por pulso, você pode mudar para discagem por tom durante uma chamada. Essa facilidade é muito útil quando você necessita discar por tom para acessar serviços como saldo bancário, suporte ao cliente, etc.

Se o seu telefone está ajustado para discar por pulso, faça sua chamada normalmente.

Uma vez estabelecida a comunicação, pressione a tecla ***/tone**.

Qualquer dígito que você discar será enviado como tom.

Quando essa chamada encerrar, o telefone voltará automaticamente a discar pelo modo pulso.

Saindo da área de alcance

Durante uma chamada, quando você se desloca para muito longe da base, o ruído aumenta, isso é normal. Se você passar do limite de alcance a chamada será automaticamente encerrada em um minuto.

Usando a memória

Gravando números na memória

Com o fone fora da base pressione a tecla **m** (o indicador **talk/batt low** irá piscar.) + número do telefone (cada número poderá possuir até 20 dígitos.) + **m** + um número de **0 a 9**.

Se essa posição já estiver ocupada por um outro número, ele será apagado. Você ouvirá um tom de confirmação que o novo número foi gravado.

Se você precisa inserir uma pausa durante a seqüência de números, pressione a tecla **redial/pause** para inserir uma pausa de 2 segundos entre os números. Você pode inserir várias pausas para aumentar o tempo da pausa. Cada pausa conta como um dígito.

Discando um número gravado

Com o fone fora da base pressione a tecla **talk + m** + número de **0 a 9** no qual você gravou o número de quem você deseja discar.

Se você digitar uma posição em que não há um número gravado, ouvirá um bipe curto e o telefone não discará nada.

Apagando um número gravado na memória

Com o fone fora da base, pressione a tecla **m** duas vezes + o número da posição de memória que você deseja apagar (você ouvirá um tom de confirmação).

Discagem rápida

Gravando um número na discagem rápida

Com o fone fora da base pressione a tecla **m** (O indicador **talk/batt low** irá piscar) + número do telefone (cada número poderá possuir até 20 dígitos) + **m** + **SpeedDial** (você ouvirá um tom de confirmação).

Discando para o número gravado

Com o fone fora da base pressione a tecla **SpeedDial** (Se não houver nenhum número gravado na memória de um toque, o terminal móvel emitirá um bip rapidamente e não discará).

Apagando um número gravado

Com o fone fora da base pressione a tecla **m** duas vezes + **SpeedDial** (você ouvirá um tom de confirmação).

Trocando o código de segurança digital

O código de segurança digital é uma identificação usada para conectar o fone à base. Normalmente, a troca do código não é necessária.

Durante a primeira carga do fone, um código de segurança é automaticamente gerado. Em uma situação especial em que você suspeita que outro telefone sem fio esteja usando o mesmo código, você poderá efetuar a troca do seu código.

- 1) Remova o terminal móvel da base. Pressione e segure a tecla *find hs* na base.
- 2) Enquanto segura a tecla *find hs*, coloque o fone na base. Deixe o terminal na base por pelo menos três segundos. Um novo código aleatório será gerado.

FREQÜÊNCIA DE OPERAÇÃO

Alcance: varia conforme as condições ambientais no momento de uso;

Freqüência de operação: 902,0 MHz a 907,5 MHz;

Modulação: FM;

Alimentação (adaptador): 9Vdc/210mA;

Alimentação bateria recarregável: Ni-Cad 2,4V/600mA.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Sugestão
O indicador <i>charge/in use</i> não acende quando o fone é colocado na base.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a conexão do conversor AC com a base e com a tomada.• Verifique se o fone está adequadamente disposto na base.• Assegure-se que os contatos de carga estão limpos.

Problema	Sugestão
O áudio está baixo ou ruidoso.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique a presença de objetos metálicos ou aparelhos eletrônicos perto da base ou do fone. • Pressione a tecla <i>channel</i> para ajudar a eliminar ruídos de fundo. • Verifique as extremidades do cabo telefônico.
Não realiza ou recebe chamadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique a conexão da fonte com a base e com a tomada. • Desconecte a fonte por alguns minutos e reconecte-a. • Troque o código de segurança digital. • Assegure-se de estar dentro da área de alcance. • Confira o tipo de discagem da sua linha telefônica.
O fone não toca ou não emite o tom de localização.	<ul style="list-style-type: none"> • A bateria pode estar fraca. Recarregue-a por 15-20 horas. • Assegure-se de estar dentro da área de alcance. • Distancie a base de objetos metálicos ou aparelhos eletrônicos. • Troque o código de segurança digital.
Ruído de interferência excessivamente alto.	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenha o fone longe de fornos de microondas, computadores, controles remotos de brinquedos, microfones sem-fio, sistemas de alarme, etc. • Troque a localização da base ou desligue o equipamento que pode estar causando a interferência. • Pressione a tecla <i>channel</i> para mudar o canal.

TERMO DE GARANTIA

Para sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente: _____

Assinatura do cliente: _____

Nº da nota fiscal: _____

Data da compra: _____

Modelo: _____ Nº de série: _____

Revendedor: _____

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições ao Senhor Consumidor abaixo identificado:

1. Os aparelhos são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica unicamente na troca gratuita do produto que apresentar defeito de fabricação por outro novo, não compreendendo a prestação de serviços de conserto. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o produto perde sua garantia. Não há rede de assistência técnica própria a atender estes produtos.
2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o estabelecimento comercial onde comprou o aparelho, já que este será o único habilitado a realizar sua troca. Todos os custos com deslocamentos, transporte, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
3. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

O fabricante se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

UCZZ01447BA(0)